

Originalanhang
Original attachment
Annexe originale



**Fass - und
Containerpumpen
F 424, F 430**

Seite 3 – 6

**Barrel and
Container Pumps
F 424, F 430**

Page 7 – 10

**Pompes Vide-Fûts
F 424, F 430**

Page 11 - 15



Achtung



Lesen Sie die allgemeine Betriebsanleitung für Fass- und Containerpumpen und die mitgelieferten produktspezifischen Anhänge, bevor Sie die Pumpe in Betrieb nehmen!

Lesen Sie vor dem Fördern brennbarer Flüssigkeiten bzw. bei Verwendung des Motors oder der Pumpe im explosionsgefährdeten Bereich unbedingt den Anhang „Explosionsschutz Fass- und Containerpumpen“.

Attention



Read the main operating instructions for barrel and container pumps and the included product-specific attachments before operating the pump!

Before pumping flammable liquids or when using the motor or the pump in a hazardous area, be sure to read the attachment "Ex-Protection Barrel and Container Pumps".

Attention



Lisez la notice d'instructions générale pour les pompes vide-fûts ainsi que les annexes spécifiques aux produits avant de mettre la pompe en service !

Lisez impérativement l'annexe « Pompes vide-fûts antidéflagrantes » avant de pomper des liquides inflammables ou d'utiliser le moteur et la pompe dans une zone à risqué d'explosion.

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Pumpe F 424 wird zur optimierten Fass-, Container- und Behälterentleerung von abrasiven Flüssigkeiten eingesetzt.

Die Pumpe F 430 wird zur optimierten Fass- Container- und Behälterentleerung verschiedener Flüssigkeiten, insbesondere „schleppender“ Medien (Farben oder Flüssigkeiten, die zum Auskristallisieren und Aushärten neigen) eingesetzt.

2 Pumpenbeschreibung

2.1 Dichtungslose Pumpe F 424

Die dichtungslose Fasspumpe F 424 ist universell einsetzbar. Sie eignet sich besonders für abrasive Flüssigkeiten. Die Konstruktion der Lagerung macht die Pumpe unempfindlich bei kurzzeitigem Trockenlauf. Die Welle ist im Innenrohr gelagert und wird durch die Flüssigkeit geschmiert, die im Innenrohr immer so hoch steht wie im Behälter. Das spiralförmige Führungslager garantiert die vollständige Entleerung des Innenrohrs.




Abb. 1: Schnitt durch F 424 PP/PVDF (exemplarische Darstellung)

Position	Bezeichnung
1	Kupplung dient als elastische Verbindung zwischen Motor und Pumpe
2	Überwurfmutter
3	Spiralförmige Wellenlagerung
4	Entlastungsöffnungen
5	Rotor
6	Lagergehäuse zur Führung und Entlastung des Innenrohrs und Lagerung der Welle
7	Radialwellendichtringe verhindern, dass Flüssigkeit oder Dämpfe aus dem Innenrohr in den Kupplungsbereich gelangen
8	O-Ring zur Abdichtung zwischen Innenrohr und Außenrohr

2.2 Pumpe mit Gleitringdichtung F 430

Die Fasspumpe F 430 mit Gleitringdichtung ist zum Fördern von Flüssigkeiten geeignet, die zum Auskristallisieren und Aushärten neigen. Die Flüssigkeit dringt nicht in das Innenrohr. Die Welle kommt daher nur im Rotorbereich mit der Flüssigkeit in Kontakt.




Abb. 2: Schnitt durch F 430 (exemplarische Darstellung)

Position	Bezeichnung
1	Kupplung dient als elastische Verbindung zwischen Motor und Pumpe
2	Überwurfmutter
3	Stahlkern im Innenrohr bei PP und PVDF erhöht die Stabilität und verhindert Längenausdehnung bei hohen Temperaturen
4	Dichtungspaket, Gleitringdichtung mit Radialwellendichtring
5	Rotor

3 Reinigung

- > Netzstecker ziehen bzw. Druckluft absperren und Anschluss lösen.
- > Die Überwurfmutter (Verbindung zwischen Motor und Pumpe) lösen.
- > Den Motor von der Pumpe abnehmen.



Achtung!

- Den Motor nicht über aggressiven Dämpfen lagern.

3.1 Demontage der Pumpe zur Reinigung

Pumpe	Demontage
F 430	<ul style="list-style-type: none"> • Innenrohr herausziehen
F 424 S-43/38 F 424 S-43/37 Z F 424 S-50/45 Z F 424 PP-41/36 F 424 PVDF-41/36 F 424 PP-41/35 Z F 424 PVDF-41/35 Z F 424 PP-50/43 Z	<ul style="list-style-type: none"> • Fußstück abschrauben • mit Wellenschlüssel oder großem Schraubendreher motorseitig die Kupplung festhalten und den Rotor abschrauben • Innenrohr herausziehen
F 424 PP-50/38 F 424 PVDF-50/38	<ul style="list-style-type: none"> • Fußstück abschrauben • mit Wellenschlüssel oder großem Schraubendreher motorseitig die Kupplung festhalten und den Rotor abschrauben • Außenrohr abschrauben

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4 Verschleißteile

Fasspumpen aus PP und PVDF

Typ F 424 PP+PVDF und F 430 PP+PVDF:

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.
Kupplungsstern	F 424, F 430	410 14 028
Kupplungskäfig	F 424	424 41 238
Kupplungskäfig	F 430	425 22 000
O-Ring (FKM) Ø 32,2 x 3	F 424, F 430	925 65 003
Wellendichtring (FKM)	F 424, F 430	925 11 001
Gleitringdichtung kpl.	F 430	958 25 055
Rotor (ETFE)		
Version -./33	F 430	430 41 300
Version -./33 Z	F 430	425 21 158
Version -./35 Z	F 424	424 41 034
Version -./36	F 424	420 24 298
Version -./38	F 424, F 430	420 24 296
Version -./43 Z	F 424, F 430	430 41 301

Fasspumpen aus Edelstahl Typ F 424 S, F 430 S:

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.
Kupplungsstern	F 424, F 430	410 14 028
Kupplungskäfig	F 424	424 41 238
Kupplungskäfig	F 430	425 22 000
O-Ring (FKM) Ø 32,2 x 3	F 424, F 430	925 65 003
O-Ring (FKM) Ø 41 x 3	F 424 S-50/45 Z	925 75 022
Wellendichtring (FKM)	F 424, F 430	925 11 001
Gleitringdichtung kpl.	F 430	958 25 055
Rotor (ETFE)		
Version -./38	F 424, F 430	420 24 296
Version -./37 Z	F 424, F 430	430 21 431
Version -./45 Z	F 424, F 430	430 21 401

Fasspumpen aus Aluminium Typ F 430 AL:

Bezeichnung	Typ	Bestell-Nr.
Kupplungsstern	F 430	410 14 028
Kupplungskäfig		425 22 000
O-Ring (NBR) Ø 32 x 3		925 63 006
Wellendichtring (NBR)		925 10 001
Gleitringdichtung kpl.		958 25 019
Rotor (ETFE)		
Version -./38		420 24 296
Version -./37 Z		430 21 431

Ausführliche Angaben finden Sie in den jeweiligen Ersatzteillisten.

1 Intended Use

The F 424 pump is used for optimised emptying of barrels and containers for abrasive liquids.

The F 430 pump is used for optimised emptying of barrels and containers for various liquids, in particular "sluggish" media (paints or liquids which tend to crystallise and harden).

2 Description of pump

2.1 Sealless pump F 424

The F 424 sealless barrel pump is suitable for universal use. It is especially well-suited for abrasive liquids. The design of the bearing makes the pump insensitive to brief periods of dry running. The shaft is mounted on bearings in the inner tube and is lubricated by the liquid, which is always at the same level in the inner tube as in the container. The spiral shaped guide bearing guarantees complete emptying of the inner tube.




Fig. 1: Cross-section of F 424 PP/PVDF (sample view)

Position	Designation
1	Coupling serves as elastic connection between motor and pump
2	Union nut
3	Helical shaft bearing
4	Relief opening
5	Impellor
6	Bearing housing for guidance and relief of the inner tube and bearing of the shaft
7	Radial shaft seals prevent liquid or vapours from escaping from the inner tube into the coupling area
8	O-ring to seal the inner tube from the outer tube

2.2 Pump with mechanical seal F 430

The F 430 barrel pump with a mechanical seal is suitable for pumping liquids which tend to crystallise and harden. The liquid does not penetrate into the inner tube. The shaft therefore only contacts the liquid in the rotor area.




Fig. 2: Cross-section of F 430 (sample view)

Position	Designation
1	Coupling serves as elastic connection between motor and pump
2	Union nut
3	Steel cored inner tube with PP and PVDF increases the stability and prevents linear expansion at high temperatures
4	Sealing package: mechanical seal with radial shaft seal
5	Impellor

3 Cleaning

- > Pull the mains plug and shut off the compressed air, respectively, and disconnect the supply.
- > Loosen the union nut (connection between motor and pump).
- > Take the motor off the pump.



Attention!

- Never store the motor in areas in which corrosive vapours exist.

3.1 Disassembly of pump for cleaning

Pump	Disassembly
F 430	<ul style="list-style-type: none"> • Pull out the inner tube
F 424 S-43/38 F 424 S-43/37 Z F 424 S-50/45 Z F 424 PP-41/36 F 424 PVDF-41/36 F 424 PP-41/35 Z F 424 PVDF-41/35 Z F 424 PP-50/43 Z	<ul style="list-style-type: none"> • Unscrew the foot piece • Lock coupling on the motor side of the pump using a wrench or a big screwdriver and unscrew the impeller. • Pull out the inner tube
F 424 PP-50/38 F 424 PVDF-50/38	<ul style="list-style-type: none"> • Unscrew the foot piece • Lock coupling on the motor side of the pump using a wrench or a big screwdriver and unscrew the impeller. • Unscrew the outer tube

Assembly in reverse order.

4 Wearing parts

Barrel pumps of PP and PVDF

Type F 424 PP+PVDF and F 430 PP+PVDF:

Designation	Type	Order no.
Coupling star	F 424, F 430	410 14 028
Coupling cage	F 424	424 41 238
Coupling cage	F 430	425 22 000
O-ring (FKM) dia. 32.2 x 3	F 424, F 430	925 65 003
Shaft seal (FKM)	F 424, F 430	925 11 001
Mechanical seal cpl.	F 430	958 25 055
Impellor (ETFE)		
Version -../33	F 430	430 41 300
Version -../33 Z	F 430	425 21 158
Version -../35 Z	F 424	424 41 034
Version -../36	F 424	420 24 298
Version -../38	F 424, F 430	420 24 296
Version -../43 Z	F 424, F 430	430 41 301

Barrel pumps of stainless steel, Type F 424 S and F 430 S:

Designation	Type	Order no.
Coupling star	F 424, F 430	410 14 028
Coupling cage	F 424	424 41 238
Coupling cage	F 430	425 22 000
O-ring (FKM) dia. 32.2 x 3	F 424, F 430	925 65 003
O-ring (FKM) dia. 41 x 3	F 424 S-50/45 Z	925 75 022
Shaft seal (FKM)	F 424, F 430	925 11 001
Mechanical seal cpl.	F 430	958 25 055
Impellor (ETFE)		
Version -../38	F 424, F 430	420 24 296
Version -../37 Z	F 424, F 430	430 21 431
Version -../45 Z	F 424, F 430	430 21 401

Barrel pumps of aluminium, Type F 430 AL:

Designation	Type	Order no.
Coupling star		410 14 028
Coupling cage		425 22 000
O-ring (NBR) dia. 32 x 3		925 63 006
Shaft seal (NBR)		925 10 001
Mechanical seal cpl.		958 25 019
Impellor (ETFE)		
Version -../38		420 24 296
Version -../37 Z		430 21 431

For detailed specifications, please refer to the corresponding spare parts lists.

1 Utilisation conforme

La pompe F 424 est utilisée pour le transfert optimisé des liquides abrasifs à partir des fûts, contenants et conteneurs divers.

La pompe F 430 est utilisée pour le transfert optimisé de différents liquides, en particulier des produits « traînants » (peintures, liquides ayant tendance à la cristallisation et au durcissement), à partir des fûts, contenants et conteneurs divers. Consignes de sécurité.

2 Description de la pompe

2.1 Pompe sans joint F 424

La pompe vide-fûts sans joint F 424 permet une utilisation polyvalente. Elle convient particulièrement aux liquides abrasifs. La construction du logement est telle que la pompe est insensible à une marche à sec de courte durée. L'arbre est logé dans le tube intérieur, il est lubrifié par le liquide qui se trouve toujours au même niveau à l'intérieur du tube intérieur que dans le contenant. Un palier de guidage en spirale garantit une vidange complète du tube intérieur.




Fig. 1: Coupe de F 424 PP/PVDF (exemple)

Repère	Désignation
1	Accouplement sert de liaison élastique entre le moteur et la pompe
2	Écrou-raccord
3	Palier de guidage en spirale
4	Orifices de délestage
5	Turbine en ETFE
6	Carter de palier inférieur sert de guidage au tube intérieur et à l'arbre
7	Joints à lèvre évitent le passage du liquide ou des vapeurs du tube intérieur vers l'accouplement
8	Joint torique assure l'étanchéité entre le tube intérieur et le tube extérieur (non en contact avec le fluide)

2.2 Pompe à garniture mécanique F 430

La pompe vide-fûts F 430 avec garniture mécanique convient au transfert de liquides ayant tendance à la cristallisation et au durcissement. Le liquide ne s'infiltré pas dans le tube intérieur. L'arbre n'est donc en contact avec le liquide qu'au niveau de la turbine.




Fig. 2: Coupe de la F 430 (exemple)

Repère	Désignation
1	Accouplement sert de liaison élastique entre le moteur et la pompe.
2	Écrou-raccord
3	Renfort en acier noyé dans le tube intérieur pour les exécutions en PP et PVDF assure une bonne rigidité et empêche la dilatation à température élevée, permettant ainsi la garniture d'assurer sa fonction en permanence.
4	Garniture avec joint d'étanchéité radial assure une double étanchéité au niveau de l'arbre
5	Turbine

3 Nettoyage

- > Débrancher la fiche secteur, couper l'alimentation en air comprimé et ouvrir le raccordement.
- > Desserrer l'écrou-raccord (liaison entre le moteur et la pompe).
- > Séparer le moteur de la pompe.
- >



Attention !

- Ne pas entreposer le moteur dans des endroits exposés à des vapeurs corrosives.

3.1 Démontage de la pompe pour nettoyage

Pompe	Démontage
F 430	<ul style="list-style-type: none"> • Retirer le tube intérieur
F 424 S-43/38 F 424 S-43/37 Z F 424 S-50/45 Z F 424 PP-41/36 F 424 PVDF-41/36 F 424 PP-41/35 Z F 424 PVDF-41/35 Z F 424 PP-50/43 Z	<ul style="list-style-type: none"> • Dévisser la pièce embase. • Arrêter l'accouplement du côté moteur à l'aide d'une clé ou d'un gros tournevis et dévisser la turbine. • Retirer le tube intérieur.
F 424 PP-50/38 F 424 PVDF-50/38	<ul style="list-style-type: none"> • Dévisser la pièce embase. • Arrêter l'accouplement du côté moteur à l'aide d'une clé ou d'un gros tournevis et dévisser la turbine. • Retirer le tube extérieur.

L'assemblage se fait dans l'ordre inverse.

4 Pièces d'usure

Pompes vide-fûts PP et PVDF

Type F 424 PP+PVDF et F 430 PP+PVDF :

Désignation	Type	Référence
Etoile d'accouplement	F 424, F 430	410 14 028
Cage d'accouplement	F 424	424 41 238
Cage d'accouplement	F 430	425 22 000
Joint torique (FKM) Ø 32,2 x 3	F 424, F 430	925 65 003
Joint à lèvres (FKM)	F 424, F 430	925 11 001
Garniture mécanique cpl	F 430	958 25 055
Turbine (ETFE)		
Version -../33	F 430	430 41 300
Version -../33 Z	F 430	425 21 158
Version -../35 Z	F 424	424 41 034
Version -../36	F 424	420 24 298
Version -../38	F 424, F 430	420 24 296
Version -../43 Z	F 424, F 430	430 41 301

Pompes vide-fûts en acier inoxydable Type F 424 S et F 430 S :

Désignation	Type	Référence
Etoile d'accouplement	F 424, F 430	410 14 028
Cage d'accouplement	F 424	424 41 238
Cage d'accouplement	F 430	425 22 000
Joint torique (FKM) Ø 32,2 x 3	F 424, F 430	925 65 003
Joint torique (FKM) Ø 41 x 3	F 424 S-50/45 Z	925 75 022
Joint à lèvres (FKM)	F 424, F 430	925 11 001
Garniture mécanique cpl	F 430	958 25 055
Turbine (ETFE)		
Version -../38	F 424, F 430	420 24 296
Version -../37 Z	F 424, F 430	430 21 431
Version -../45 Z	F 424, F 430	430 21 401

Pompes vide-fûts en aluminium Type F 430 AL :

Désignation	Type	Référence
Etoile d'accouplement		410 14 028
Cage d'accouplement		425 22 000
Joint torique (NBR) Ø 32,2 x 3		925 63 006
Joint à lèvres (NBR)		925 10 001
Garniture mécanique cpl		958 25 019
Turbine (ETFE)		
Version -../38		420 24 296
Version -../37 Z		430 21 431

De plus amples détails figurent dans chaque liste de pièces de rechange.



FB 9800008_01 1011/5 DEF

FLUX-GERÄTE GMBH

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn

Tel +49 (0)7043 101-0 · Fax +49 (0)7043 101-444

info@flux-pumpen.de · www.flux-pumpen.de